



MONTAGEANLEITUNG

Empfänger: E 41-L
 Sender: S 41-1, S 41-2
 S 41-3, S 41-4

1 Codierung

Batteriefachschieber vom Sender abziehen.
 Alle Sender und Empfänger werden mit gleicher Codierung ausgeliefert - Kippschalter in Stellung 'B'.
 Kippschalter mit Schraubendreher o. ä. auf persönliche Codierung einstellen.
 Sender und Empfänger müssen gleiche Codierung haben.

2 Kanaleinstellung

Werden mehrere Empfänger mit einem Handsender angesteuert, sind die einzelnen Empfänger über einen Kanalschalter der entsprechenden Sendertaste zuzuordnen.

Sender Kanal Nr.	Empfänger Kanalschalter	
	1	2
1	B	B
2	A	B
3	B	A
4	A	A

3 Montage

Empfängerplatine einsetzen.
 Stecker auf Steuerung aufstecken.
 Antenne in die Antennenbuchse des Empfängers stecken und durch die Öffnung der Antriebskopfschabe nach außen führen.
 Antennenkabel waagrecht und parallel zur Empfangsrichtung ausrichten.
 Antennenkabel nicht unmittelbar parallel zu Netzleitungen oder Metallkonstruktionen führen.

Bedienung

Sender waagrecht in Richtung Empfänger halten und entsprechende Sendertaste drücken - Empfänger schaltet angeschlossenes Gerät.

Batteriewechsel - Sender

Batteriefachschieber abziehen und Batterie austauschen.
 Beim Wechsel auf Polarität achten.

