

**MONTAGEANLEITUNG**

Empfänger: E 43-L  
 Sender: S 43  
 MHS 43-1

**1 Codierung**

Batteriefachschieber vom Sender abziehen.  
 Alle Sender und Empfänger werden mit gleicher Codierung ausgeliefert – Kippschalter in Stellung 'B'.  
 Kippschalter mit Schraubendreher o. ä. auf persönliche Codierung einstellen.  
 Sender und Empfänger müssen gleiche Codierung haben.

**2 Montage**

Empfängerplatte einsetzen.  
 Stecker auf Steuerung aufstecken.  
 Antenne in die Antennenbuchse des Empfängers stecken und durch die Öffnung der Antriebskopfhäube nach außen führen.  
 Antennenkabel waagrecht und parallel zur Empfangsrichtung ausrichten.  
 Antennenkabel nicht unmittelbar parallel zu Netzleitungen oder Metallkonstruktionen führen.

**Bedienung**

Sender waagrecht in Richtung Empfänger halten und entsprechende Sendertaste drücken – Empfänger schaltet angeschlossenes Gerät.

**Batteriewechsel – Sender**

Batteriefachschieber abziehen und Batterie austauschen.  
 Beim Wechsel auf Polarität achten.

