



Batterien (5)	
<b>MIDI-Handsender:</b>	<b>a</b>
Es wird eine 12V Batterie benötigt. Verwendbare Batterietypen: A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 und MN 21	
<b>MINI-Handsender:</b>	<b>b</b>
Es werden zwei 3V Batterien benötigt. Verwendbare Batterietypen: CR1616 oder DL1616	

**Fall 1**  
Wenn Sie einen funktionsfähigen Handsender besitzen, der bereits vom Antrieb registriert wurde:

- 1.1.) Öffnen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender um ca. 50cm (oder mehr)
- 1.2.) Schließen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender
- 1.3.) Sie haben nun 10 Sekunden Zeit um am registrierten Handsender die Tasten 1+2 (siehe Abb. a) gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten 1.4.) Lösen Sie die Tasten, wenn die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt
- 1.5.) Drücken Sie nun am neuen Handsender kurz die Taste, mit der Sie zukünftig das Tor bedienen möchten
- 1.6.) Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.

**Fall 2**  
Wenn Sie keinen funktionsfähigen Handsender besitzen:

- 2.1.) Öffnen Sie den hinteren Teil des Antriebsgehäuses (Sie benötigen dazu einen Stern-Schraubendreher um eine Befestigungsschraube zu lösen)
- 2.2.) Halten Sie die mit „LERN/LEARN“ beschriftete Taste auf der Hauptelektronik solange gedrückt, bis die Antriebsbeleuchtung blinkt (ca. 3 Sek.) - lösen Sie dann die Taste
- 2.3.) Drücken Sie am neuen Handsender die Taste, die Sie für den Antrieb verwenden möchten
- 2.4.) Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.

**Fall 3**  
Wenn Sie einen Antrieb mit einem MINI-Empfänger verwenden (i.d.R. kein TOKO-Antrieb)

- 3.1.) Der MINI-Empfänger befindet sich in der Regel innerhalb des Gehäuses der fernzusteuerten Anlage. I.d.R. müssen Sie das Gehäuse öffnen um Zugriff auf den Empfänger zu bekommen.
- 3.2.) Nehmen Sie den neuen Sender und halten Sie ihn neben dem LED-Lämpchen direkt an das Empfängergehäuse. Halten Sie die Taste 1 solange gedrückt bis das LED-Lämpchen zu leuchten beginnt. Lösen Sie die Sendertaste und drücken Sie sie erneut - die LED erlischt und der Sender ist erfolgreich eingelernt.

Bevor Sie den Handsender verwenden können, muss dieser im Empfänger registriert werden.  
Fall 1 und 2 beschreiben die Erlernung des Handsenders durch einen Torantrieb der TS-Serie (TS75/TS100).



