

Unterscheidung Funksteuerung GTA 540/50/555/610/615/620/630

Die o.g. GTA´s wurde mit zwei verschiedenen Funksteuerungen ausgeliefert (UKW und UHF).
Bitte nehmen Sie einen vorhandenen tormatic-Handsender zur Hand.

Hat das Gerät eine grüne Taste, ist ein UKW-Funk eingebaut.
Bitte bestellen Sie bei UKW einem Handsender S41-1 (Art.-Nr. E08-21-3011)

<http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2177&Seite=frameset.htm&bnr=E08%2D21%2D3011>

oder einen UKW-Midisender MS41-2 tormatic (Art.-Nr. E08-21-3019)

<http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2177&Seite=frameset.htm&bnr=E08%2D21%2D3019>

Hat das Gerät eine orangene Taste, ist ein UHF-Funk eingebaut.
Bitte bestellen Sie bei einen UHF-Handsender HS43-1E (Art.-Nr. E08-21-1011)

<http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2177&Seite=frameset.htm&bnr=E08%2D21%2D1011>

oder einen UHF-Minisender 1 Taste SA-434-1mini/Gr.C (Art.-Nr. E08-21-1211)

<http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2177&bnr=E08-81-1211&seite=frameset.htm>

Sollten die angegeben Links von Ihrem Browser nicht unterstützt werden, rufen Sie unseren Online-Shop bitte über unsere Homepage www.torautomatic.de manuell auf und geben die genannte Artikel-Nr. im Suchfenster links oben ein.

Wenn der Handsender mehrere Tasten hat, bestellen Sie bitte ein passendes Gerät unter unserer jeweiligen Online-Shop Rubrik unter www.torautomatic.de: Rubrik tormatic-Handsender /UKW oder /UHF ein entsprechendes Gerät.

Ist kein Handsender mehr vorhanden, müssen Sie die Daten des im Antrieb eingebauten Funkempfängers ablesen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Antriebs.
2. Nehmen Sie die Haube des Antriebs ab, dazu die beiden Schrauben oben in der Mitte herausdrehen
3. Beim abziehen der Haube auf das weiße Antennenkabel achten, bzw. die Stabantenne (nicht beschädigen) ggf. aus der Buche herausziehen.
4. Auf der Elektronikplatine befindet sich beim GTA 540 entweder eine kleine Huckepackplatine Gr. 8x8x cm, beim GTA 550 ein gelber oder orangener kleiner Kasten, etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Auf der Platine bzw. dem Kasten befindet sich ein Aufkleber mit dem

Aufdruck

E41-B oder E41-L für UKW-Funk
E43-B oder E43-L für UHF Funk

Wenn Sie einen anderen Handsender haben oder eine andere Bezeichnung im Antrieb finden, notieren Sie bitte diese Daten und mailen uns damit noch einmal an.